



TKR-355P



TKR-304P





Website  
(http://newsong.tjmedia.com.ph/)

Download

TKR-355P

Update

TKR-304P

Update Contents  
from the Website  
Anytime







**Step 1:** Ang dapat na gamiting **OPERATING SYSTEM** ay **Windows 7** o kaya'y **Windows XP**.



**Step 2:** Ang recommended na **BROWSER** ay dapat **INTERNET EXPLORER** lamang.

**Step 3:** Kung ang inyong computer ay **Windows 7**, dapat pumunta muna sa **RUN AS ADMINISTRATOR**



**3:** I-click ang **YES** button.

**2:** I-Right Click ang Internet Explorer para makita ang **RUN AS ADMINISTRATOR** at i-click ito para makapag download.

**1:** I-Click ang **Start** Button.



**Step 4:** Pagkatapos i-type sa Address Bar ang: <http://newsong.tjmedia.com.ph> sa bandang **KALIWANG ITAAS** ng window.






**Step 5:** Lalabas sa inyong screen ang **DALAWANG MODEL** at pumili kung anong **PLAYER** ang inyong gi-







## Step 6: Lalabas ang Download Screen Selection at mamili sa mga sumusunod:



Download

• For New Song Download Please Insert USB Flash Drive According To The New Song Download Information Below (Total Download File Size Indicated).

Download Period: 10/2013 - 10/2013

New Song Download Info

Download period : 10/2013-10/2013

Contents File Count/Size : 1 / 21.42 MB

Image File Count/Size : 6 / 45.03 MB

Other File Count/Size : 4 / 7.73 MB

Total Download File Count : 11

Total Download File Size : 74.18 MB

Click to DOWNLOAD

**1:** Pumili ng **BUWAN** at **TAON** ng pinakahuling update song.

**2:** Tingnan kung gaano kalaki ang **FILE SIZE**, dapat ang **USB AY MASMALAKI** ang capacity kumpara sa file na i-dodownload.

**3:** I-click ito.



## **Step 7:**Sundan ang mga sumusunod na paraan kung paano gumawa ng folder.

**\*NOTE:**Siguradain na installed ang **ACTIVE X PROGRAM** dahil ito ay kailangan ng **WEBSITE SERVER**.



**1: I-click ang DOWNLOAD.**




## **Step 7:** Sundan ang mga sumusunod na paraan kung paano gumawa ng folder.

**\*NOTE:** Siguradahan na installed ang **ACTIVE X PROGRAM** dahil ito ay kailangan ng **WEBSITE SERVER**.

**2:** I-click ang **DESKTOP**.

**3:** Gumawa ng **FOLDER**.








## **Step 7:**Sundan ang mga sumusunod na paraan kung paano gumawa ng folder.

**\*NOTE:**Siguradain na installed ang **ACTIVE X PROGRAM** dahil ito ay kailangan ng **WEBSITE SERVER**.

**4:** Palitan ng pangalan na **tjmedia** ang nagawang folder at dapat **SMALL CAPS AT WALANG SPACE**



**5:** i-click ang **OK**.



## Step 7: Sundan ang mga sumusunod na paraan kung paano gumawa ng folder.

**\*NOTE:** Siguradahan na installed ang ACTIVE X PROGRAM dahil ito ay kailangan ng WEBSITE SERVER.

File Name	File Size
tki-355p_contents_20130928.TJT	22,456,236
tki-355p_image.ver	347
tki-355p_prog.TJT	8,107,665
tki-355p_prog.ver	21
tki-355p_image_0022.TJT	40,435
tki-355p_image_0023.TJT	52,691
tki-355p_image_0024.TJT	24,267,298
tki-355p_image_0025.TJT	10,798,295
tki-355p_image_0026.TJT	797,303
tki-355p_image_0027.TJT	11,144,148

Remaining time 00:15:17 Number of file(s) 11 Transmission speed 78.56 KB

Folder C:\Users\WTJ\SANDIEW\Downloads\Tjmedia

Current file 17%  
All files 5%


Download folder name should be "tjmedia" Download Pause

**6:** Intayin matapos ang pagdownload hanggang **100%**.



## **Step 7:**Sundan ang mga sumusunod na paraan kung paano gumawa ng folder.

**\*NOTE:**Siguradain na installed ang ACTIVE X PROGRAM dahil ito ay kailangan ng WEBSITE SERVER.



**7:** I-click ang OK pagkalitaw.





## **Step 8: Pagkatapos ma-download, kopyahin ang file sa USB FLASH DRIVE or SD CARD.**



Hanapin sa DESKTOP ang tjmedia na folder at kopyahin papunta sa iyong USB or SD CARD. Bago ilagay ito sa PLAYER kailangan ito ay naka TURN OFF muna. Pagkatapos ay saka i-TURN ON ang PLAYER. Ito ay kusang mag-update at hintaying matapos.

**TKR-355P**



Hanapin sa DESKTOP ang tjmedia na folder at kopyahin papunta sa iyong USB. Bago ilagay ito sa PLAYER kailangan ito ay naka TURN OFF muna. Pagkatapos ay saka i-TURN ON ang PLAYER. Ito ay kusang mag-update at hintaying matapos.

**TKR-304P**





**Step 9: Ang PLAYER ay kusang mag-uupdate ng mga NEW SONGS.**

**Ganito ang makikita habang ang player ay nag-uupdate ng bagong kanta.**

**TKR-304P**



**TKR-355P**



# Easy Authentication via Smart Card

